



P.L. : 1013-D01

Válido
Sustituye

Enero 2026
Julio 2024

PIEZAS DE RECAMBIO
BOMBAS
G-FLO 11 S_HT - G-FLO 15 S_HT
G-FLO 25 S_HT - G-FLO 40 S_HT - G-FLO 50 S_HT
G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP

Conservar la lista de piezas de recambio con el manual de instrucciones.

Para pedir las piezas de recambio, indicar la(s) Referencia (s) deseada(s).

- ◆ Conjunto de piezas o piezas que pueden ser suministradas.

CVT : FKM encapsulado FEP

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tél : +33 (0)3 86 49 86 30

contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

G-FLO 11 S_HT - G-FLO 15 S_HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4): Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321072		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321084		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 11_15 S	1	AUX321098		
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 11_15 HT	1	AUX322231		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39149		TORNILLO	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN65	1	AUX317101		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN65	1	AUX317102		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN65 (HT)	1	AUX321145		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN65 (HT)	1	AUX321146		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 11 S_HT	1	AUX321201	■	
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 15 S_HT	1	AUX321099	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX242575		●
39304A		TORNILLO	(7)			
39304B		TORNILLO	(3)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321096	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H-FLO 11_15 S	1	AUX321097	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321095	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(1)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321043		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321055		

G-FLO 11 S_HT - G-FLO 15 S_HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
		TRANSMISION G FLO 11_15 S_HT COMPLETA :				
		ESTANDAR				
39596	◆	ESTANDAR	1	AUX321108	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS	1	AUX321114	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321115	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321288	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)				
39596*	◆	BMS	1	AUX321371	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321373	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321374	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX				
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321372	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321375	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321376	■	●
		HT				
39596	◆	HT	1	AUX322237	■	●
39596*	◆	HT BMS	1	AUX322460	■	●
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX322552	■	●
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 11_15 S_HT	1	AUX321101		
39498		CASQUILLO	(1)			
39507		CASQUILLO	(1)			●
39518		JUNTA	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 11_15_25 S_HT	1	AUX320985		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (SALVO ECS)	1	AUX239151		●
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (HT)	1	AUX245574		●
39715B	◆	JUNTA (HT)	1	AUX223159		●
		KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 11_15 S_HT :				
39017A	◆	ESTANDAR	1	AUX321591	■	
39017A	◆	HT	1	AUX322527	■	
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO (HT)	(1)			
39522		CASQUILLO (HT)	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TAPON	(1)			
39541		JUNTA	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39602		JUNTA	(1)			
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)	1	AUX321592	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX	1	AUX321593	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) - HT	1	AUX322528	■	
39017		CONJUNTO FUELLE CON BMS	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TAPON	(1)			
39541		JUNTA	(1)			
39023		CONJUNTO BMS FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39602		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 11_15	1	AUX321589		
39749	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321458		
39748	◆	KIT JUNTAS PARA ECS G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321455		

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE

G-FLO 25 S_HT

* 1, 2,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 25 S_HT	1	AUX320959		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 25 S_HT	1	AUX320972		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H FLO 25 S	1	AUX320981		
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 25 HT	1	AUX322364		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39149		TORNILLO	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN80	1	AUX320667		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN80	1	AUX320668		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 25 S_HT	1	AUX321006	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX242327		●
39304A		TORNILLO	(7)			
39304B		TORNILLO	(4)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H-FLO 25 S_HT	1	AUX320979	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H-FLO 25 S	1	AUX320980	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H-FLO 25 S_HT	1	AUX320978	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(1)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 25 S_HT	1	AUX320924		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 25 S_HT	1	AUX320953		

G-FLO 25 S_HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
		TRANSMISION G FLO 25 S_HT COMPLETA :				
		ESTANDAR				
39596	◆	ESTANDAR	1	AUX320990	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS	1	AUX320996	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX320997	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321287	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)				
39596*	◆	BMS	1	AUX321334	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321336	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321337	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX				
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321335	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321338	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321339	■	●
		HT				
39596	◆	HT	1	AUX322372	■	●
39596*	◆	HT BMS	1	AUX322373	■	●
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX322558	■	●
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 25 S_HT	1	AUX320983		
39498		CASQUILLO	(1)			
39507		CASQUILLO	(1)			●
39518		JUNTA	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 11_15_25 S_HT	1	AUX320985		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (SALVO ECS)	1	AUX239151		●
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (HT)	1	AUX245574		●
39715B	◆	JUNTA (HT)	1	AUX223159		●
		KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 25 S_HT :				
39017A	◆	ESTANDAR	1	AUX321594	■	
39017A	◆	HT	1	AUX322525	■	
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO (HT)	(1)			
39522		CASQUILLO (HT)	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TAPON	(1)			
39541		JUNTA	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39602		JUNTA	(1)			
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)	1	AUX321595	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX	1	AUX321596	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) - HT	1	AUX322526	■	
39017		CONJUNTO FUELLE CON BMS	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TAPON	(1)			
39541		JUNTA	(1)			
39023		CONJUNTO BMS FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39602		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 25	1	AUX321590		
39749	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321458		
39748	◆	KIT JUNTAS PARA ECS G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321455		

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE

G-FLO 40 S_HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 40 S_HT	1	AUX320672		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 40 S_HT	1	AUX320753		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320768		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39149		TORNILLO	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN80	1	AUX320667		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN80	1	AUX320668		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320662	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX240594		●
39304A		TORNILLO	(8)			
39304B		TORNILLO	(2)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320647	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H-FLO 40 S	1	AUX320648	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320646	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(2)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 40 S_HT	1	AUX320640		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 40 S_HT	1	AUX320741		

G-FLO 40 S_HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
TRANSMISION G FLO 40 S_HT COMPLETA :						
ESTANDAR						
39596	◆	ESTANDAR	1	AUX320243	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS	1	AUX320867	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX320868	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321286	■	●
CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)						
39596*	◆	BMS	1	AUX321359	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321361	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321362	■	●
CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX						
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321360	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321363	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321364	■	●
HT						
39596	◆	HT	1	AUX322436	■	●
39596*	◆	HT BMS	1	AUX322437	■	●
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX322554	■	●
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320246		
39498		CASQUILLO	(1)			
39507		CASQUILLO	(1)			●
39518		JUNTA	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320663		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (SALVO ECS)	1	AUX239151		●
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (HT)	1	AUX245574		●
39715B	◆	JUNTA (HT)	1	AUX223159		●

G-FLO 40 S_HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
		KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 40 S_HT :				
39017A	◆	ESTANDAR	1	AUX321496	■	
39017A	◆	HT	1	AUX322523	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320663		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39590		PROTECCIÓN DE FUELLE (ESTANDAR)	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 40	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)	1	AUX321497	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX	1	AUX321498	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) - HT	1	AUX322524	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 40 S_HT	1	AUX320663		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39590		PROTECCIÓN DE FUELLE (ESTANDAR)	(1)			
39023		CONJUNTO BMS FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 40	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 40	1	AUX321490		
39749	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321458		
39748	◆	KIT JUNTAS PARA ECS G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321455		

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE

G-FLO 50 S_HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 50 S_HT	1	AUX320234		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 50 S_HT	1	AUX320728		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 50 S_HT	1	AUX320236		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 50 S_HT	1	AUX320209	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX240325		●
39304A		TORNILLO	(8)			
39304B		TORNILLO	(2)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H-FLO 50 S_HT	1	AUX320186	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H-FLO 50 S	1	AUX320187	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H-FLO 50 S_HT	1	AUX320185	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(2)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 50 S_HT	1	AUX320235		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 50 S_HT	1	AUX320716		

G-FLO 50 S_HT

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
		TRANSMISION G FLO 50 S_HT COMPLETA :				
		ESTANDAR				
39596	◆	ESTANDAR	1	AUX320115	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS	1	AUX320877	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX320878	■	●
39596*	◆	ESTANDAR_ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321285	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)				
39596*	◆	BMS	1	AUX321347	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321349	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321350	■	●
		CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX				
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321348	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321351	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_SENSOR NIVEL DE ACEITE	1	AUX321352	■	●
		HT				
39596	◆	HT	1	AUX322418	■	●
39596*	◆	HT BMS	1	AUX322419	■	●
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX322556	■	●
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 50 S_HT	1	AUX320116		
39498		CASQUILLO	(1)			
39507		CASQUILLO	(1)			●
39518		JUNTA	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (SALVO ECS)	1	AUX239151		●
39715	◆	TAPON RESPIRADERO (HT)	1	AUX245574		●
39715B	◆	JUNTA (HT)	1	AUX223159		●

G-FLO 50 S_HT

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
		KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 50 S_HT :				
39017A	◆	ESTANDAR	1	AUX321493	■	
39017A	◆	HT	1	AUX322521	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39590		PROTECCIÓN DE FUELLE (ESTANDAR)	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 50	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS)	1	AUX321494	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) ATEX	1	AUX321495	■	
39017A	◆	CON DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE (BMS) - HT	1	AUX322522	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39519		CASQUILLO	(1)			
39522		CASQUILLO	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39590		PROTECCIÓN DE FUELLE (ESTANDAR)	(1)			
39023		CONJUNTO BMS FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 50	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 50	1	AUX321489		
39749	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321458		
39748	◆	KIT JUNTAS PARA ECS G_H-FLO 11_15_25_40_50	1	AUX321455		

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIVO DE CONTROL DEL FUELLE

G-FLO 65 S

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 65 S_HP	1	AUX319927		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 65 S_HP	1	AUX320778		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H-FLO 65 S_HP	1	AUX319937		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 65 S	1	AUX319913	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX239099		●
39304A		TORNILLO	(10)			
39304B		TORNILLO	(2)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319929	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319950	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319945	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(2)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 65 S_HP	1	AUX319928		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 65 S_HP	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISION G FLO 65 S_HP COMPLETA :	1	AUX319662	■	●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39599		TRANSMISION	(1)			
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 65 S_HP	1	AUX319683		●
39507		CASQUILLO INTERIOR	(1)			●
39516		ARO	(1)			
39518		JUNTA FKM	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39733		JUNTA	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO	1	AUX239151		●

G-FLO 65 S

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39017A	◆	KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 65 S :				
		ESTANDAR	1	AUX321491	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 65	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 65	1	AUX321488		

G-FLO 65 HP

* 1, 2, 4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39100	◆	CUERPO G-FLO 65 S_HP	1	AUX319927		
39100	◆	CUERPO CON CAMISA G-FLO 65 S_HP	1	AUX320778		
39101		CUERPO	(1)			
39108		PATA	(1)			
39109		TORNILLO	(2)			
39124		TAPON (BOMBA CON CAMISA)	(1)			
39704A		SOPORTE	(1)			
39110	◆	TORNILLERIA PARA CUERPO_TAPA G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		ESPARRAGO	(6)			
39106		TUERCA CIEGA	(8)			
39107		ESPARRAGO	(2)			
39111		ESPARRAGO	(4)			
39115		TUERCA CIEGA	(4)			
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDAS CUERPO_FONDO PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		TORNILLO	(6)			
39148		ARO	(2)			
39414		BRIDA	(2)			
39200	◆	CONJUNTO CILINDRO/PISTON G_H-FLO 65 HP	1	AUX319947	■	
39118		INDEXADOR	(1)			
39119		TORNILLO	(2)			
39201		CILINDRO	(1)			●
39210		TORNILLO	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	TUERCA DE PISTON	1	AUX239099		●
39304A		TORNILLO	(10)			
39304B		TORNILLO	(2)			
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319929	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319950	■	
39206	◆	JUEGO DE JUNTAS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319945	■	
39113		JUNTA	(1)			●
39113A		JUNTA	(1)			●
39205		JUNTA	(1)			●
39305		JUNTA	(2)			●
39306		JUNTA	(1)			●
39401	◆	FONDO COMPLETO G-FLO 65 S_HP	1	AUX319928		
39401	◆	FONDO CON CAMISA COMPLETO G-FLO 65 S_HP	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISION G FLO 65 S_HP COMPLETA :	1	AUX319662	■	●
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39599		TRANSMISION	(1)			
39009A	◆	JUNTAS Y CASQUILLOS BLOQUE DE TRANSMISION G_H-FLO 65 S_HP	1	AUX319683		●
39507		CASQUILLO INTERIOR	(1)			●
39516		ARO	(1)			
39518		JUNTA FKM	(1)			●
39602		JUNTA	(1)			
39608		RETEN LABIAL	(1)			●
39608A		RETEN LABIAL	(1)			●
39733		JUNTA	(1)			
39715	◆	TAPON RESPIRADERO	1	AUX239151		●

G-FLO 65 HP

* 1, 2 ,4... : Cantidad en el material - (1), (2), (4) ...: Cantidad en el Kit

Pieza	Vendible	Descripción	Uds*	Ref.	Kit mantenimiento	Pieza desgaste
39017A	◆	KIT REEMPLAZO DEL FUELLE G_H FLO 65 HP :				
		ESTANDAR	1	AUX321492	■	
39016	◆	TORNILLERIA PARA FUELLE G_H-FLO 50_65 S_HT_HP	1	AUX319677		
39529		TORNILLO	(4)			
39723		PASADOR	(1)			
39017		CONJUNTO FUELLE	(1)			
39524		FUELLE	(1)			
39533		TORNILLO	(1)			
39548		PASTILLA	(1)			
39023		CONJUNTO TAPONES PARA FUELLE	(1)			
39533A		TORNILLO	(1)			
39585A		TORNILLO DE MONTAJE FUELLE FLO 65	(1)			
39733		JUNTA	(1)			
39585	◆	HERRAMIENTAS DE MONTAJE FUELLE G_H-FLO 65	1	AUX321488		