



MANUAL DE INSTRUCCIONES 1010-K00 s

Firma	1010
En vigor	Noviembre 2017
Reemplaza	Mayo 2013

Traducción del manual original

Montaje tapa para linterna hidráulica sobre bombas CC8 & CC10



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com

Su distribuidor :

Montaje tapa para linterna hidráulica sobre las bombas CC8 & CC10

- Quitar la junta.
- Desatornillar los 3 tornillos 723 y la tapa de rodamiento 705 (ver Manual de instrucciones de la bomba).
- Presentar la linterna 757 con el calzo pelable 710 de 1 mm de espesor, sobre el fondo 401.
- Sujetar la linterna con los tornillos 724 sin apretarlos.
- Notar la dimensión X con un juego de calzos de espesor.
- Tras desmontar la linterna, regresar el espesor del calzo pelable al valor E con :

$$E = 1 - (X - 0,1) \text{ mm} \quad (X = \text{juego fondo / linterna})$$

(capa 0,1 mm de espesor)

Para esta maniobra seguir las siguientes recomendaciones :

<p>Presentar el borde afilado de la cuchilla contra el canto del calzo, lo más cerca posible de la cara superior y oprimir ligeramente deslizando la herramienta hacia esa cara. ①</p> 	<p>Si dos hojas comienzan a despegarse al mismo tiempo, volver a pegar la segunda contra la cara. ④</p> 
<p>El borde de la primera hoja se despegue ligeramente bajo el efecto de la punta de la cuchilla. ②</p> 	<p>Terminar de despegar la hoja tirando de ella de manera bien paralela a la cara. ⑤</p> 
<p>Seguir despegando la hoja deslizando la punta de la herramienta. Mantenerla contra la herramienta con el pulgar mientras continua tirando. ③</p> 	<p>Nota : De ser necesario retirar varias hojas para obtener la dimensión final, despegarlas siempre una a una.</p>

- Volver a presentar la linterna con el calzo pelable 710 sobre el fondo 401 y apretar los tornillos 724.

