

**PEZZI DI RICAMBIO
POMPE
SLS4 i - SLS8 i**

Conservare l'elenco di pezzi di ricambio con le Istruzioni.

Per ordinare parti di ricambio, indicare Riferimento(s) desiderato(s).

◆ Kit o pezzi di ricambio disponibili.

BMS : Dispositivo di sorveglianza del soffietto


CVT : FKM rivestito FEP

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tél : +33 (0)3 86 49 86 30


contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

SLS4 i - SLS8 i



SLS4 i - SLS8 i

Trasmissione



SLS4 i

* 1, 2, 4... : Quantità nel materiale - (1), (2), (4)... : Quantità nel kit

Posizione	Vendibile	Descrizione	Qtà*	Rif.	Kit manutenzione	Parti d'usura
8	◆	SET TAPPI SL4_8	1	AUX316251		
715	◆	TAPPO DI SFIATO	1	AUX219240		●
751		TAPPO	(1)			
772		TAPPO	(1)			
773		TAPPO	(1)			
774		GUARNIZIONE	(1)			●
9	◆	SET GUARNIZIONE + ANELLO E CUSCINETTO	1	AUX316243		
507		ANELLO	(1)			●
516		ANELLI DI SICUREZZA	(1)			
518		GUARNIZIONE	(1)			●
608		GUARNIZIONE A LABBRO	(1)			●
608A		GUARNIZIONE A LABBRO	(1)			●
610		ANELLI DI SICUREZZA	(1)			
733		GUARNIZIONE	(1)			●
16A	◆	VITERIA PER SOFFIETTO SL 4_8	1	AUX316250		
529		VITE	(4)			
723		SPINA	(1)			
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 SENZA BMS	1	AUX316742		
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 CON BMS	1	AUX316743		
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 CON BMS ATEX	1	AUX316744		
26A	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) SLS4 SLS8	1	AUX319213		
27	◆	SET SENSORE LIVELLO DI OLIO SL 4_8 ECS	1	AUX319202		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI CLAMP ASME-BPE	1	AUX316219		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11851	1	AUX316221		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11864	1	AUX316223		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI SMS	1	AUX316217		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI CLAMP ASME-BPE	1	AUX316220		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11851	1	AUX316222		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11864	1	AUX316224		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI SMS	1	AUX316218		
101B		TUBATURA	(1)			
104		FLANGIA	(1)			
108		PIEDE DI FISSAGGIO	(1)			
109		VITE	(2)			
117		SPINA	(1)			
118		SPINA	(1)			
124		TAPPO (VERSIONE CAMICIA)	(2)			
119	◆	VITERIA SLS 4	1	AUX316254		
106		DADO CIECO	(4)			
107		PERNO	(4)			
111		PERNO	(4)			
115		DADO CIECO	(4)			
123		RONDELLA	(4)			
406		RONDELLA	(4)			
200	◆	SET GRUPPO CILINDRO/PISTONE SL 4	1	AUX316239	■	
201		CILINDRO	(1)			●
301		PISTONE	(1)			●
304	◆	VITE DI PISTONE	1	AUX229316		●
206	◆	SET GUARNIZIONI CVT SL 4-8	1	AUX316242	■	
206	◆	SET GUARNIZIONI FKM SL 4-8	1	AUX316963	■	
113		GUARNIZIONE	(2)			●
205		GUARNIZIONE	(1)			●
305		GUARNIZIONE	(1)			●
306		GUARNIZIONE	(1)			●
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA CLAMP ASME BPE SLS 4-8	1	AUX316236		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA DIN11851 DN50 SLS 4-8	1	AUX316237		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA DIN11864 DN50 SLS 4-8	1	AUX316238		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA SMS DN51 SLS 4-8	1	AUX316235		

SLS4 i

* 1, 2, 4... : Quantità nel materiale - (1), (2), (4)... : Quantità nel kit

Posizione	Vendibile	Descrizione	Qtà*	Rif.	Kit manutenzione	Parti d'usura
		TRASMISSIONE COMPLETA :				
596	◆	SENZA BMS	1	AUX321916	■	●
596	◆	SENZA BMS - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321917	■	●
596B*	◆	CON BMS - ATEX IZQUIERDO	1	AUX321922	■	●
596B*	◆	CON BMS - ATEX IZQUIERDO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321924	■	●
596B*	◆	CON BMS - IZQUIERDO	1	AUX321918	■	●
596B*	◆	CON BMS - IZQUIERDO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321920	■	●
596C*	◆	CON BMS - ATEX DERECHO	1	AUX321923	■	●
596C*	◆	CON BMS - ATEX DERECHO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321925	■	●
596C*	◆	CON BMS - DERECHO	1	AUX321919	■	●
596C*	◆	CON BMS - DERECHO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321921	■	●

* Guardando la pompa lato albero di azionamento

SLS8 i

* 1, 2, 4... : Quantità nel materiale - (1), (2), (4)... : Quantità nel kit

Posizione	Vendibile	Descrizione	Qtà*	Rif.	Kit manutenzione	Parti d'usura
8	◆	SET TAPPI SL4_8	1	AUX316251		
715	◆	TAPPO DI SFIATO	1	AUX219240		●
751		TAPPO	(1)			
772		TAPPO	(1)			
773		TAPPO	(1)			
774		GUARNIZIONE	(1)			●
9	◆	SET GUARNIZIONE + ANELLO E CUSCINETTO	1	AUX316243		
507		ANELLO	(1)			●
516		ANELLI DI SICUREZZA	(1)			
518		GUARNIZIONE	(1)			●
608		GUARNIZIONE A LABBRO	(1)			●
608A		GUARNIZIONE A LABBRO	(1)			●
610		ANELLI DI SICUREZZA	(1)			
733		GUARNIZIONE	(1)			●
16A	◆	VITERIA PER SOFFIETTO SL 4_8	1	AUX316250		
529		VITE	(4)			
723		SPINA	(1)			
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 SENZA BMS	1	AUX316742		
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 CON BMS	1	AUX316743		
17A	◆	SET SOFFIETTO SL 4_8 CON BMS ATEX	1	AUX316744		
26A	◆	KIT EASY CLEAN SYSTEM (ECS) SLS4 SLS8	1	AUX319213		
27	◆	SET SENSORE LIVELLO DI OLIO SL 4_8 ECS	1	AUX319202		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI CLAMP ASME-BPE	1	AUX316219		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11851	1	AUX316221		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11864	1	AUX316223		
100	◆	TUBATURA COMPLETA - CONNESSIONI SMS	1	AUX316217		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI CLAMP ASME-BPE	1	AUX316220		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11851	1	AUX316222		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI DIN11864	1	AUX316224		
100	◆	TUBATURA CAMICIA COMPLETA - CONNESSIONI SMS	1	AUX316218		
101B		TUBATURA	(1)			
104		FLANGIA	(1)			
108		PIEDE DI FISSAGGIO	(1)			
109		VITE	(2)			
117		SPINA	(1)			
118		SPINA	(1)			
124		TAPPO (VERSIONE CAMICIA)	(2)			
119	◆	VITERIA SLS 8	1	AUX316255		
106		DADO CIECO	(4)			
107		PERNO	(4)			
111		PERNO	(4)			
115		DADO CIECO	(4)			
123		RONDELLA	(4)			
406		RONDELLA	(4)			
200	◆	SET GRUPPO CILINDRO/PISTONE SL 8	1	AUX316240	■	
201		CILINDRO	(1)			●
301		PISTONE	(1)			●
304	◆	VITE DI PISTONE	1	AUX229316		●
206	◆	SET GUARNIZIONI CVT SL 4-8	1	AUX316242	■	
206	◆	SET GUARNIZIONI FKM SL 4-8	1	AUX316963	■	
113		GUARNIZIONE	(2)			●
205		GUARNIZIONE	(1)			●
305		GUARNIZIONE	(1)			●
306		GUARNIZIONE	(1)			●
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA CLAMP ASME BPE SLS 4-8	1	AUX316236		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA DIN11851 DN50 SLS 4-8	1	AUX316237		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA DIN11864 DN50 SLS 4-8	1	AUX316238		
401	◆	COPERCHIO DI MANDATA SMS DN51 SLS 4-8	1	AUX316235		

SLS8 i

* 1, 2, 4... : Quantità nel materiale - (1), (2), (4)... : Quantità nel kit

Posizione	Vendibile	Descrizione	Qtà*	Rif.	Kit manutenzione	Parti d'usura
		TRASMISSIONE COMPLETA :				
596	◆	SENZA BMS	1	AUX321916	■	●
596	◆	SENZA BMS - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321917	■	●
596B*	◆	CON BMS - ATEX IZQUIERDO	1	AUX321922	■	●
596B*	◆	CON BMS - ATEX IZQUIERDO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321924	■	●
596B*	◆	CON BMS - IZQUIERDO	1	AUX321918	■	●
596B*	◆	CON BMS - IZQUIERDO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321920	■	●
596C*	◆	CON BMS - ATEX DERECHO	1	AUX321923	■	●
596C*	◆	CON BMS - ATEX DERECHO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321925	■	●
596C*	◆	CON BMS - DERECHO	1	AUX321919	■	●
596C*	◆	CON BMS - DERECHO - POMPA CON CAMICIA	1	AUX321921	■	●

* Guardando la pompa lato albero di azionamento