



P.L. : 1004-B01

Gültigkeit  
Ersetzt

Juni 2025  
März 2020

**ERSATZTEILLISTE  
PUMPEN  
SLC4 i HT - SLC8 i HT**

Einbau der Ersatzteile siehe Betriebsanleitung.


Bitte bei Anfragen oder Bestellungen die Bestell-Nr. Angeben.

- ◆ Diese Baugruppen und Ersatzteile sind einzeln erhältlich.

CVT : FEP ummanteltes FKM

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France  
Tel : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17  
[contact.mouvex@psgdover.com](mailto:contact.mouvex@psgdover.com) • [www.mouvex.com](http://www.mouvex.com)

## **SLC4 i HT - SLC8 i HT**



Version HT


## Standard

## Heizmantel

## Ansaugseite ansaugung

# SLC4 i HT - SLC8 i HT

## Antriebsblock



# SLC4 i HT

\* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
8 714 715 724 751 772 773 774	◆ ◆	SATZ STOPFEN SL4_8 HT ROHRSTÜCK ENTLUFUNGVENTIL SCHEIBE-DICHTUNG STOPFEN STOPFEN STOPFEN DICHTUNG	1 (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1)	AUX318524 AUX220281		● ●
9 507 516 518 608 608A 610 733	◆	DICHTUNGS- RINGSATZ UND LAGERRING RING LAGERRING DICHTUNG LIPPENDICHTRING LIPPENDICHTUNG LAGERRING O-RING	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX316243		● ● ● ●
16A 529 723	◆	SCHRAUBENSATZ FUR FALTENBALG SL 4_8 SCHRAUBE STIFT	1 (4) (1)	AUX316250		
17A	◆	SATZ FALTENBALG SL 4_8 HT	1	AUX318529		
100 101B 118	◆	GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - STANDARD GEHAUSE STIFT	1 (1) (1)	AUX316258		
100 100 101B 104 108 109 117 118 124	◆ ◆	GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - HEIZMANTEL GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - ANSAUGSEITE ANSAUGUNG GEHAUSE GEHAUSEFLANSCH PUMPENFUß SCHRAUBE STIFT STIFT STOPFEN (VERSION HEIZMANTEL)	1 1 (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2)	AUX316225 AUX317621		
119 105 106 107 115 123 406	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 4 - STANDARDPUMPE PASSSTIFT MUTTER PASSSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE	1 (4) (4) (4) (4) (4) (4)	AUX316256		
119 106 107 111 115 123 406	◆	SCHRAUBENSATZ SLS 4 SLC 4 - PUMPE HEIZMANTEL_ANSAUGSEITE ANSAUGUNG MUTTER PASSSTIFT PASSSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE	1 (4) (4) (4) (4) (4) (4)	AUX316254		
200 201 301 304	◆ ◆	KOLBEN-_ZYLINDERGRUPPE SL 4 ZYLINDER KOLBEN KOLBENSCHRAUBE	1 (1) (1) 1	AUX316239 AUX229316	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	DICHTUNGSSATZ CVT SL 4-8 DICHTUNGSSATZ FKM SL 4-8 DICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX316242 AUX316963	■ ■	● ● ● ●
401	◆	DECKEL SLC 4-8	1	AUX229214		
596 596	◆ ◆	ANTRIEBSBLOCK SL 4-8 HT, KOMPLETT ANTRIEBSBLOCK SL 4-8 HT, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1 1	AUX318520 AUX318530	■ ■	● ●

# SLC8 i HT

\* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleißteile
8 714 715 724 751 772 773 774	◆ ◆	SATZ STOPFEN SL4_8 HT ROHRSTÜCK ENTLUFUNGVENTIL SCHEIBE-DICHTUNG STOPFEN STOPFEN STOPFEN DICHTUNG	1 (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1)	AUX318524 AUX220281		● ●
9 507 516 518 608 608A 610 733	◆	DICHTUNGS- RINGSATZ UND LAGERRING RING LAGERRING DICHTUNG LIPPENDICHTRING LIPPENDICHTUNG LAGERRING O-RING	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	AUX316243		● ● ● ●
16A 529 723	◆	SCHRAUBENSATZ FÜR FALTENBALG SL 4_8 SCHRAUBE STIFT	1 (4) (1)	AUX316250		
17A	◆	SATZ FALTENBALG SL 4_8 HT	1	AUX318529		
100 101B 118	◆	GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - STANDARD GEHAUSE STIFT	1 (1) (1)	AUX316258		
100 100 101B 104 108 109 117 118 124	◆ ◆	GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - HEIZMANTEL GEHAUSE, FLANSCHANSCHLUSS PN16 PN20 SLC 4_8 - ANSAUGSEITE ANSAUGUNG GEHAUSE GEHAUSEFLANSCH PUMPENFUß SCHRAUBE STIFT STIFT STOPFEN (VERSION HEIZMANTEL)	1 1 (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2)	AUX316225 AUX317621		
119 105 106 107 115 123 406	◆	SCHRAUBENSATZ SLC 8 - STANDARDPUMPE PASSTIFT MUTTER PASSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE	1 (4) (4) (4) (4) (4) (4)	AUX316257		
119 106 107 111 115 123 406	◆	SCHRAUBENSATZ SLS 8 SLC 8 - PUMPE HEIZMANTEL_ANSAUGSEITE ANSAUGUNG MUTTER PASSTIFT PASSTIFT MUTTER SCHEIBE SCHEIBE	1 (4) (4) (4) (4) (4) (4)	AUX316255		
200 201 301 304	◆ ◆	KOLBEN- ZYLINDERGRUPPE SL 8 ZYLINDER KOLBEN KOLBENSCHRAUBE	1 (1) (1) 1	AUX316240 AUX229316	■	● ● ●
206 206 113 205 305 306	◆ ◆	DICHTUNGSSATZ CVT SL 4-8 DICHTUNGSSATZ FKM SL 4-8 DICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG	1 1 (2) (1) (1) (1)	AUX316242 AUX316963	■ ■	● ● ● ● ●
401	◆	DECKEL SLC 4-8	1	AUX229214		
596 596	◆ ◆	ANTRIEBSBLOCK SL 4-8 HT, KOMPLETT ANTRIEBSBLOCK SL 4-8 HT, KOMPLETT, VERSION HEIZMANTEL	1 1	AUX318520 AUX318530	■ ■	● ●