


ERSATZTEILLISTE
PUMPE
AG H


Einbau der Ersatzteile siehe Betriebsanleitung.

Bitte bei Anfragen oder Bestellungen die Bestell-Nr. Angeben.


- ◆ Diese Baugruppen und Ersatzteile sind einzeln erhältlich.



Gleitringdichtung



Überdruckventil



AG H

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
98	◆	SCHRAUBENSATZ	1	AUX301309		
105		PASSSTIFT	(5)			
115		MUTTER	(5)			
202		PASSSTIFT	(1)			
206		MUTTER	(1)			
409		SCHRAUBE	(6)			
409A		MUTTER	(6)			
706		SCHRAUBE	(3)			
99	◆	DICHTUNGSSATZ FKM	1	AUX301311	■	
104		DICHTUNG	(1)			
403	◆	O-RING	1	AUX200831		
100	◆	GEHAUSE, KOMPLETT	1	AUX301290		
101		GEHAUSE	(1)			
105		PASSSTIFT	(5)			
115		MUTTER	(5)			
200	◆	ZYLINDER, KOMPLETT	1	AUX301293	■	
201A		ZYLINDER + TRENNWAND + BUCHSE	(1)			
201		ZYLINDER	(1)			●
203		TRENNWAND	(1)			
204	◆	BUCHSE	1	AUX201305	■	●
202		PASSSTIFT	(1)			
206		MUTTER	(1)			
300	◆	KOLBEN, KOMPLETT	1	AUX303002	■	●
3010		KOLBEN + Gleitstein-Stift	(1)			
303	◆	KOLBENBUCHSE	1	AUX201306	■	●
3980	◆	Gleitstein, Komplet	1	AUX305238		
306		BUCHSE	(1)			
308		SCHEIBE	(1)			
309		MUTTER	(1)			
312		Gleitstein	(1)			
400	◆	GEHAUSEDECKEL, KOMPLETT	1	AUX301297		
399	◆	FEDERSTUTZSCHEIBE, Komplet	1	AUX301299		
310		FEDER	(3)			
311		FEDERKAFIG	(3)			●
401		DECKEL	(1)			
403	◆	O-RING	1	AUX200831		
500	◆	WELLE, KOMPLETT	1	AUX301301	■	
501		WELLE	(1)			
503	◆	KOLBENLAGER	1	AUX203482		●
598	◆	LAGERFEDERN, Komplet	1	AUX301302		
504		FEDER	(1)			
507		BUCHSE	(1)			
599	◆	SATZ BEFESTIGUNGSKEIL	1	AUX301303		
508		PASSFEDER	(1)			
509		SCHEIBE	(1)			
510		SCHRAUBE	(1)			
600	◆	Gleitringdichtung Bloctir LR VT	1	AUX301305	■	
610		STEHENDER Gleitring Komplet	(1)			
604		STEHENDER Gleitring	(1)			
605		DICHTUNG	(1)			
627	◆	STIFT	1	AUX200139		●
697		ROTIERENDER Gleitring	(1)			●
612		DICHTUNGSKAPPE	(1)			
613		DICHTUNG	(1)			
614		FEDERFUHRUNG	(1)			
615		FEDER	(1)			
616		ABDECKUNG	(1)			

AG H

* 1, 2, 4... : Stück in der Ausrüstung - (1), (2), (4)... : Stück im Satz

Zeichnung	Bestellbar	Bezeichnung	Stück*	Ref.	Wartungssatz	Verschleiß- teile
699 605 613	◆	DICHTUNGSSATZ FÜR GLEITRINGDICHTUNG DICHTUNG DICHTUNG	1 (1) (1)	AUX301313		
700 701 702 703 705 717	◆ ◆	KUGELLAGER, KOMPLETT LAGERGEHAUSE LIPPENDICHTRING KUGELLAGER LAGERDECKEL DICHTUNG	1 (1) (1) 1 (1) (1)	AUX301308 AUX200546		●
840 812 824 833 861 823 842 898 8260 825 826 828 829 830 831 899 807 832	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	ÜBERDRUCKVENTIL KOMPLETT STOPFEN FEDER NR.4 VENTILKAPPE SITZ-VENTIL, KOMPLETT KOMPENSIERTES KLAPPENVENTIL SITZ STELLSCHRAUBEGRUPPE STELLSCHRAUBE FEDERFUHRUNG STELLSCHRAUBE MUTTER FEDER SCHEIBE STIFT VENTIL-DICHTUNGSSATZ DICHTUNG DICHTUNG	1 (1) 1 (1) 1 (1) (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1 (2) (1)	AUX301314 AUX201123 AUX301315 AUX301316 AUX301317		■