



P.L. : 1013-D01

Valide
Remplace

Avril 2023
Septembre 2022

PIECES DETACHEES
POMPES
G-FLO 11 S - G-FLO 15 S
G-FLO 25 S - G-FLO 40 S - G-FLO 50 S
G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP

Conserver la liste de pièces détachées avec la Notice d'instructions.

Pour commander des pièces de rechange, indiquer le(s) Référence(s) désirée(s).


- ◆ Ensembles de pièces ou pièces seules pouvant être fournis.

CVT : FKM enrobé FEP

Z.I. la Plaine des Isles - 2 rue des Caillottes F-89000 AUXERRE - France

Tél : +33 (0)3 86 49 86 30 • Fax : +33 (0)3 86 49 87 17
contact.mouvex@psgdover.com • www.mouvex.com

G-FLO 11 S - G-FLO 15 S - G-FLO 25 S - G-FLO 40 S - G-FLO 50 S - G-FLO 65 S - G-FLO 65 HP
Transmission



G-FLO 11 S - G-FLO 15 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 11_15 S	1	AUX321072		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 11_15 S	1	AUX321084		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 11_15 S	1	AUX321098		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN65	1	AUX321145		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN65	1	AUX321146		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 11 S	1	AUX321201	■	
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 15 S	1	AUX321099	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 11_15 S	1	AUX242575		●
39304A		VIS	(7)			
39304B		VIS	(3)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 11_15 S	1	AUX321096	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 11_15 S	1	AUX321097	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 11_15 S	1	AUX321095	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(1)			●
39306		JOINT	(1)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 11_15 S	1	AUX321043		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 11_15 S	1	AUX321055		

G-FLO 11 S - G-FLO 15 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
TRANSMISSION G FLO 11_15 S COMPLETE :						
STANDARD						
39596	◆	STANDARD	1	AUX321108	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS	1	AUX321114	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321115	■	●
39596*	◆	STANDARD_ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321288	■	●
AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)						
39596*	◆	BMS	1	AUX321371	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321373	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321374	■	●
AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) ATEX						
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321372	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321375	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321376	■	●
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE G_H FLO 11_15 S	1	AUX321100		
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS G_H FLO 11_15 S	1	AUX321113		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 11_15 S	1	AUX321101		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET

** Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 25 S	1	AUX320959		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 25 S	1	AUX320972		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 25 S	1	AUX320981		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN80	1	AUX320667		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN80	1	AUX320668		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX321006	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 25 S	1	AUX242327		●
39304A		VIS	(7)			
39304B		VIS	(4)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320979	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320980	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 25 S	1	AUX320978	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(1)			●
39306		JOINT	(1)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 25 S	1	AUX320924		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 25 S	1	AUX320953		

G-FLO 25 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
TRANSMISSION G FLO 25 S COMPLETE :						
STANDARD						
39596	◆	STANDARD	1	AUX320990	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS	1	AUX320996	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX320997	■	●
39596*	◆	STANDARD_ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321287	■	●
AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)						
39596*	◆	BMS	1	AUX321334	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321336	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321337	■	●
AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) ATEX						
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321335	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321338	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321339	■	●
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320982		
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320995		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 25 S	1	AUX320983		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET

** Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 40 S	1	AUX320672		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 40 S	1	AUX320753		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 40 S	1	AUX320768		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39149		VIS	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN80	1	AUX316971		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN80	1	AUX316972		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX320662	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 40 S	1	AUX240594		●
39304A		VIS	(8)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320647	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320648	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 40 S	1	AUX320646	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 40 S	1	AUX320640		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 40 S	1	AUX320741		

G-FLO 40 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
		TRANSMISSION G FLO 40 S COMPLETE :				
		STANDARD				
39596	◆	STANDARD	1	AUX320243	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS	1	AUX320867	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX320868	■	●
39596*	◆	STANDARD_ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321286	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)				
39596*	◆	BMS	1	AUX321359	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321361	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321362	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) ATEX				
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321360	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321363	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321364	■	●
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 40 S	1	AUX320246		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET

** Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 50 S	1	AUX320234		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 50 S	1	AUX320728		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 50 S	1	AUX320236		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX320209	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			●
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 50 S	1	AUX240325		●
39304A		VIS	(8)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320186	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320187	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 50 S	1	AUX320185	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND COMPLET G FLO 50 S	1	AUX320235		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 50 S	1	AUX320716		

G-FLO 50 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
		TRANSMISSION G FLO 50 S COMPLETE :				
		STANDARD				
39596	◆	STANDARD	1	AUX320115	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS	1	AUX320877	■	●
39596*	◆	STANDARD_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX320878	■	●
39596*	◆	STANDARD_ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321285	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS)				
39596*	◆	BMS	1	AUX321347	■	●
39596*	◆	BMS_ECS	1	AUX321349	■	●
39596*	◆	BMS_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321350	■	●
		AVEC DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET (BMS) ATEX				
39596*	◆	BMS ATEX	1	AUX321348	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS	1	AUX321351	■	●
39596*	◆	BMS ATEX_ECS_CAPTEUR NIVEAU HUILE	1	AUX321352	■	●
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX320673		
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE - ECS	1	AUX320891		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39701A		VIS	(1)			
39701B		RONDELLE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD (SAUF ECS)	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE (SAUF ECS)	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 50 S	1	AUX320116		
39498		BAGUE	(1)			
39507		BAGUE	(1)			●
39518		JOINT	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT TORIQUE	(1)			●

* ECS : EASY CLEAN SYSTEM - BMS : DISPOSITIF SURVEILLANCE SOUFFLET

** Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 65 S

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 65	1	AUX319927		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 65	1	AUX320778		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 S	1	AUX319913	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND G FLO 65	1	AUX319928		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 65	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISSION G FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319683		●
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

** Seulement pour Distributeurs agréés

G-FLO 65 HP

* 1, 2, 4... : Quantité dans le matériel - (1), (2), (4)... : Quantité dans le kit

Repère	Vendable	Description	Qté*	Ref.	Kit maintenance	Pièce usure
39100	◆	TUBULURE G FLO 65	1	AUX319927		
39100	◆	TUBULURE ENVELOPPE G FLO 65	1	AUX320778		
39101		TUBULURE	(1)			
39108		PATTE	(1)			
39109		VIS	(2)			
39124		BOUCHON (POMPE AVEC ENVELOPPE)	(1)			
39704A		SUPPORT	(1)			
39110	◆	VISSERIE TUBULURE_FOND G_H FLO 65	1	AUX319937		
39105		GOUJON	(6)			
39106		ECROU BORGNE	(8)			
39107		GOUJON	(2)			
39111		GOUJON	(4)			
39115		ECROU BORGNE	(4)			
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN16 DN100	1	AUX319926		
39410	◆	KIT BRIDES TUBULURE_FOND PN20 DN100	1	AUX319958		
39136		VIS	(6)			
39148		JONC	(2)			
39414		BRIDE	(2)			
39200	◆	ENSEMBLE CYLINDRE_PISTON G_H FLO 65 HP	1	AUX319947	■	
39118		INDEXEUR	(1)			
39119		VIS	(2)			
39201		CYLINDRE	(1)			●
39210		VIS	(1)			
39301		PISTON	(1)			●
39304	◆	ECROU DE PISTON G_H FLO 65	1	AUX239099		●
39304A		VIS	(10)			
39306		VIS	(2)			
39206	◆	JEU DE JOINTS CVT CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319929	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS EPDM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319950	■	
39206	◆	JEU DE JOINTS FKM CE1935/2004 G_H FLO 65	1	AUX319945	■	
39113		JOINT	(1)			●
39113A		JOINT	(1)			●
39205		JOINT	(1)			●
39305		JOINT	(2)			●
39401	◆	FOND G FLO 65	1	AUX319928		
39401	◆	FOND ENVELOPPE COMPLET G FLO 65	1	AUX320765		
39596	◆	TRANSMISSION G FLO 65 COMPLETE :	1	AUX319662	■	●
39599		TRANSMISSION	(1)			
39008A**	◆	ENSEMBLE BOUCHONS_ANNEAU DE LEVAGE	1	AUX319682		
39701		ANNEAU DE LEVAGE	(1)			
39715	◆	BOUCHON RENIFLARD	1	AUX239151		●
39772		INDICATEUR NIVEAU D HUILE	(1)			
39773		BOUCHON	(1)			
39774		RONDELLE ETANCHE	(1)			●
39009A**	◆	JOINTS_BAGUES PALIER G_H FLO 65 S_HP	1	AUX319683		●
39507		BAGUE INTERIEURE	(1)			●
39516		CIRCLIPS	(1)			
39518		JOINT TORIQUE FKM	(1)			●
39602		JOINT	(1)			
39608		JOINT A LEVRE	(1)			●
39608A		JOINT A LEVRE	(1)			●
39733		JOINT	(1)			●

** Seulement pour Distributeurs agréés