



BETRIEBSANLEITUNG 1010-K00 g

Rubrique	1010
En vigueur	November 2017
Remplace	Mai 2013

Übersetzung der
Originalbetriebsanleitung

Zwischenflanschmontage für Hydraulikadapter an Pumpen CC8 & CC10



Z.I. La Plaine des Isles - F 89000 AUXERRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)3.86.49.86.30 - Fax : +33 (0)3.86.49.87.17
contact@mouvex.com - www.mouvex.com

Ihr Händler :






Zwischenflanschmontage für Hydraulikadapter an Pumpen CC8 & CC10

- Dichtung abziehen.
- Die drei Schrauben 723 und den Lagerdeckel 705 (siehe Betriebsanleitung der Pumpe) ausbauen.
- Kernspindel 757 mit schälbarem Keil 710 von 1 mm Dicke am Boden 401 anbringen.
- Kernspindel mit den Schrauben 724 fixieren, diese aber nicht anziehen.
- Maß X mittels eines Satzes dicker Keile ablesen.
- Nach Ausbau der Kernspindel die Dicke des schälbaren Keils auf den Wert E bringen, wobei:

$$E = 1 - (X - 0,1) \text{ mm} \quad (X = \text{Hintergrundspiel / Kernspindel})$$

(Dicke 0,1 mm).

Dazu folgende Hinweise befolgen :

<p>Die geschärft Seite des Messes gegen die Keilseite so nahe wie möglich der Oberseite legen und leicht drücken und gleichzeitig das Werkzeug in Richtung dieser Seite gleiten lassen</p>  <p style="text-align: center;">①</p>	<p>sich zwei Blätter gleichzeitig lösen, das zweite Blatt wieder auf die Fläche drücken.</p>  <p style="text-align: center;">④</p>
<p>Der Rand des 1. Blattes löst sich leicht unter dem Einfluss der Spitze des Messes</p>  <p style="text-align: center;">②</p>	<p>Das Blatt lösen und genau parallel zur Oberseite ziehen.</p>  <p style="text-align: center;">⑤</p>
<p>Blatt weiter ablösen und unter die Spitze des Werkzeugs führen. Mit dem Daumen gegen das Werkzeug halten und weiter ziehen.</p>  <p style="text-align: center;">③</p>	<p>Hinweis: Wenn mehrere Blätter entfernt werden müssen, um das endgültige Maß zu erhalten, sind diese immer einzeln abzunehmen</p>

- Hydraulikadapter mit schälbarem Keil 710 wieder auf den Boden 401 legen und Schrauben 724 anziehen.

